



Zuckerwatte-Maschine

Beipackzettel / Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise:

- Schliessen Sie die Zuckerwattemaschine an den normalen Hausstrom an.
- Betätigen Sie nun die Taste „Power“ und lassen Sie die Maschine 1-2 min laufen.
(Die Standposition muss angepasst werden, wenn sie zu stark vibriert.)
- Schalten Sie nun die Taste „HEAT“ ein.
- Warten Sie ca. 5-8 min. Der Kopf muss richtig aufgeheizt sein
- Ab jetzt heisst es: VORSICHT HEISS
- Geben Sie nun einen Dosierlöffel voll Kristallzucker in die Mitte des Zuckerwatte-Spinnkopfes.
- Nach kurzer zeit kommt Zuckerwatte heraus.
- Führen Sie nun das Zuckerwattestäbchen an der Innenseite des Kessels entlang und drehen Sie in dabei.
(Das Zuckerwattestäbchen muss vorher mit einem feuchten Tuch gereinigt werden)



Nachdem Sie genug Zuckerwatte hergestellt haben, schalten Sie das Gerät noch nicht gleich aus, sondern reinigen Sie den Zuckerwatte-Spinnkopf mit Wasser. Der Kopf sollte sich weiterdrehen während Sie Wasser hineingeben. Schalten sie nach der Reinigung die Maschine aus.

Warnhinweise

Wir bitten um Beachtung: während des Betriebs wird der Kessel und Kesseldeckel heiß!

Bei weiteren Fragen, schreiben Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie einfach an.

Kontakt:

Tel.: 0 49 25 / 93 96 54 5

Mobil: 0175 / 22 39 63 6

E-Mail: info@hoppsala-huepfburgen.de

Als Kleinunternehmer nach § 19 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz erheben wir keine Umsatzsteuer. (MwSt.)

Die Hüpfburg ist nach den Normen CE und EN71 (Europäische Norm für Spielzeugsicherheit) geprüft.
Das Gebläse ist TÜV und GS geprüft. Alle anerkannten Sicherheitsnormen werden erfüllt.